

Montage- en gebruiksaanwijzing **ERGOKÉ** drumkruk met rugleuning



Montage

Bij het uitpakken treft u de volgende onderdelen aan:

Zitting met mechaniek, rugleuning, rugleuningstang, gasveer incl. stofhoes/balg, kruisvoet.

Combineer de letters op de afbeelding van de diverse onderdelen bij elkaar en tik eventueel de ronde conische uiteinden in de corresponderende gaten vast met een houten hamer. Als de kruk is gemonteerd en u gaat er (stevig) op zitten, komen deze onderdelen ook goed vast te zitten.

De rugleuningstang op de rugleuning en het mechaniek worden met draaiknoppen vastgezet.

Gebruiksaanwijzing.

Veel drummers zitten te laag, waardoor een verkeerde houding (bolle rug) ontstaat.

1. Zet de drumkruk door middel van de bedieningshendel van de gasveer in de gewenste hoogte.
2. Als u iets naar voren gaat zitten met de kruk in een hoge stand, kantelt het bekken, waardoor u automatisch met een holle rug zit.
3. Zet de rugleuning naar voren zodat uw rug goed ondersteund wordt en draai de knop aan de onderzijde van de zitting vast.
4. Zet de rugleuning op de juiste hoogte (in de holling van de onderzijde van uw rug) en draai de knop aan de achterzijde van de rugleuning vast.

In veel gevallen is het noodzakelijk om deze handelingen te herhalen ("fijn-tunen").

Als u gewend bent om te laag te zitten ontstaat een lastige situatie. De enige mogelijkheid om dit op te lossen is om uw instrumenten hoger te zetten.

Aarzel niet om ons te mailen of te bellen als u vragen heeft.